

**select barhocker 11-373**

Werner Max Moser, 1934

Sitz gepolstert, Sitzrahmen und Füsse aus gebogenem Massivholz, Fussring Stahlrohr verchromt B39, H81

Werner Max Moser, 1934

Assise rembourrée, cadre du siège et pieds en bois massif cintré, repose-pieds en acier chromé.  
L39, H81

Werner Max Moser, 1934

Upholstered seat, seat frame and legs of solid bentwood, chrome-plated connection ring  
W39, H81

Varianten / variantes / variants



Select  
11-370

Technische Angaben / specifications / specifications

Masse / mesure / measure



Gewicht / ponds / weight 4.0 kg 8.0 lb

Polsterung / rembourrage / upholstery ja / oui / yes

**select barhocker 11-373**

Holzarten / types de bois / types of wood

Belag / revêtement / surface



Buche natur      BN 000 AM  
Beech natural    BN 000 AM  
Hêtre naturel    BN 000 AM



Buche schwarz      BB 203 SG  
Beech black        BB 203 SG  
Hêtre noir         BB 203 SG



Eiche natur        EN 000 AM  
Oak natural        EN 000 AM  
Chêne naturel     EN 000 AM



Buche anthrazit    BB 200 SG  
Beech anthracite   BB 200 SG  
Hêtre anthracite   BB 200 SG



Buche geweisst    BG 172 SG  
Beech whitewashed BG 172 SG  
Hêtre teinté blanc BG 172 SG



Eiche Räuchereiche EB 535 AM  
Oak smoked oak    EB 535 AM  
Chêne chêne fumée EB 535 AM



Buche Ebony        BB 100 SG  
Beech ebony        BB 100 SG  
Hêtre teinté ebony BB 100 SG



Buche Nuss         BB 151 SG  
Beech walnut       BB 151 SG  
Hêtre teinté noyer BB 151 SG